

Robur 1600 PIN

Användarmanual



Standard funktion

Låsa upp

Tryck 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) eller Masterkod (fabriksinställd på 4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna. Vid 4 i följd felslagna koder låses låset under 60 sekunder och under tiden ljuder upprepade korta signaler.

Låsa

Vrid motsols till låst läge.

Ändra användarkod

Lås upp med 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck Ny 4-15-siffrig användarkod + OK. Ny kod bekräftas med en lång signal.

Återställa användarkod

Lås upp med 4-15-siffrig Masterkod (fabriksinställd på 4321) + OK.

Ändra Masterkod

Lås upp med 4-15-siffrig Masterkod (fabriksinställd på 4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck Ny 4-15-siffrig Masterkod + OK. Ny kod bekräftas med en lång signal.

Observera att Användar- och Masterkod kan inte vara samma.

Utökad funktion

Använd låset med Temporära användare

Ger temporära användare möjlighet att använda låset under en låsnings-/öppnings-cykel en gång. D.v.s. låsa in och hämta ut värdesaker en gång. Därefter måste Ny temporär användarkod programmeras på nytt.

Aktivera funktionen genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck OK. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.

Återgå till Standardfunktioner genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. Tryck OK. Tryck 43 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.

Programmera Temporär användarkod genom att trycka OK Ny Temporär användarkod + OK.

Låsa upp med Temporär användarkod

Tryck 4-15-siffrig Temporär användarkod + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna.

Låsa med Temporär användarkod

Vrid motsols till låst läge.

Låg batterinivå

Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglås-symbol blinkar en gång. Batteri 3V CR2032.